

SISÄPUOLISEN KOURUKANNAKKEEN ASENNUS

Kourun K12 asennukseen voidaan käyttää sisäpuolista kourukannaketta. Kannake koostuu kahdesta osasta; varsinaisesta kannakkeesta ja vetolangasta. Pujota kannake kourun etureunan alle kuvan mukaisesti. Kiinnitä se takalaidastaan kourun läpi räystäslautaan. Vetolangan hampaiden avulla voit säätää kourun oikeaan asentoon. Käytä kummankin osan kiinnitykseen ruuveja.

ORIMA®

