

## SISÄPUOLISEN KOURUKANNAKKEEN ASENNUS

Kourun K12 asennukseen voidaan käyttää sisäpuolista kourukannaketta. Kannake koostuu kahdesta osasta; varsinaisesta kannakkeesta ja vetolangasta. Pujota kannake kourun etureunan alle kuvan mukaisesti. Kiinnitä se takalaidastaan kourun läpi räystäslautaan. Vetolangan hampaiden avulla voit säätää kourun oikeaan asentoon. Käytä kummankin osan kiinnitykseen ruuveja.

