



Seinätikkaan yläkaaren tukeminen putkimallisella yläkaaren tuella:

- Yläkaaren tuen (1) supistettu pää kiinnitetään yläkaareen (2), M8x35 1 kpl/tuki.
- Yläkaaren tuen toinen pää kiinnitetään tikkaan johteeseen johdelaipoilla (3), M8x40 1 kpl/liitos M8x16 3 kpl/liitos.
- Yläkaarta saattaa joutua lyhentämään.
- Räystästuet asennetaan yli 50 cm jalkapituuksilla ylimmästä jalkaparista räystään runkorakenteeseen.

Lisätietoa seinätikkaiden asennuksesta asennusohjeissa AS1 "Seinätikkaan kokoamisohje" ja AS1 "Seinätikkaiden asennusohje".

Putkimallisen yläkaaren tuen tuotenumero: 20540.

NRO	OSA	TUOTE-NRO	VSAS1T, kpl
1	YLÄKAAREN TUKI	20540	2
2	YLÄKAARI	20080	-
3	JOHDELAIPPA	20090	4
	KUUSIORUUVI M8x35	17051	2
	KUUSIORUUVI M8x40	17301	2
	KUUSIORUUVI M8x16	17031	6
	KUUSIOMUTTERI M8	17021	10

HUOM! Käytettävä ruuvien lujutta M8 8.8(ISO898).