



Varmista ensin seinärakenteesta tukevat kiinnityskohdat seinäjaloille ja huomioi että räystäätuet ylettävät ylimmästä jalkaparista räystäälle.

- Yläkaaret (2) kiinnitetään tikkaan (1) johteen supistettuun päähän, M8x35 1 kpl/kaari.
- Jalat (4) kiinnitetään johdelaipoilla (3) tikkaan johteisiin, M8x40 1 kpl/liitos ja M8x16 3 kpl/liitos.
- Yläkaaret kiinnitetään joko kattotikkaaseen U-laipoin (5) tai katteeseen L-laipoin (6), M8x40 1 kpl/laippa, tai kattosiltaan tukiraudalla (10), M8x40 2kpl/tuki.
- Räystäätuet (7) (asennetaan yli 50 cm jalkapituuksiin) ylimmästä jalkaparista räystään runkorakenteeseen, M8x40 1kpl/tuki
- Alakaari (8) asennetaan tarvittaessa M8x35 2 kpl/kaari.
- Yläkaarentuet (9) asennetaan tarvittaessa M8x40 3kpl/kaari
- Tarvittaessa räystäskiinnikkeiden (7) kiinnitys LVI-ruuvi 7x50 2kpl/kiinnike (suositellaan esireikää Ø4), L-laippojen (6) kiinnitys LVI-ruuvi 7x50 1kpl/laippa sekä jalkojen (4) seinäkiinnitys LVI-ruuvi 7x50 2kpl/jalka riippuen seinän materiaalista.
- Lisätietoa seinätikkaiden asennuksesta asennusohjeessa "Seinätikkaiden asennus"

Tikkaan osat	Tuotenro	VSAS1 kpl	VSAS1L kpl
<b>1. Modulitikas</b>			
1,5 m	20010		
2,1 m	20110		
3,0 m	20050		
4,2 m	20070		
<b>2. Yläkaari</b>	20080	2	
<b>3. Johdelaippa</b>	20090	8	4
<b>4. Jalka</b>			
20 cm	20940		
20-40 cm	20730		
50-70 cm	20740		
80-100 cm	20750	4	2
110-130 cm	20760		
<b>5. U-laippa (kattotikkaaseen)</b>	20120	2	
<b>6. L-laippa (kattoon)</b>	20130	2	
<b>7. Räystäskiinnike</b>	20140	2	
<b>8. Alakaari *</b>	20250		
<b>9. Yläkaaren tukisarja *</b>	35620		
<b>10. Yk/ks -kiinnike *</b>	20260		
<b>11. Kuusioruuvi M8x16</b>	17031	12	6
<b>12. Kuusioruuvi M8x40</b>	17301	10	4
<b>13. Kuusiomutteri M8</b>	17021	22	10
<b>14. LVI-ruuvi 7x50</b>	17271	14	4

\* Toimitetaan lisätilauksena/tarvittaessa.

HUOM! Käytettävä ruuvien lujutta M8 8.8 (ISO898).