



Leidke esmalt seinakonstruktsioonis seinajalgade jaoks sobivad kinnituskohad ja jälgige, et räästatoed ulatuks kõige ülemisest jalapaarist räästani.

- Ülakaared (2) kinnitatakse redeli (1) raami ahendatud otsa, M8 x 35, 1 tk/kaar.
- Jalad (4) kinnitatakse kinnitustega (3) redeli käsipuude külge, M8 x 40, 1 tk/ühenduskoht, ja M8 x 16, 3 tk/ühenduskoht.
- Ülakaared kinnitatakse kas U-klambriga (5) katuseredeli külge või L-klambriga katuse külge (6), M8 x 40, 1 tk/kinnitus, või tugiraua (10) abil katusesilla külge, M8 x 40, 2 tk/tugi.
- Räästatoed (7) paigaldatakse, kui jala pikkus on üle 50 cm kinnitatakse kõige ülemisest jalapaarist räästa karkasskonstruktsiooni külge, M8 x 40, 1 tk/tugi.
- Alakaar (8) paigaldatakse vajaduse korral, M8 x 35, 2 tk/kaar.
- Ülakaaretoed (9) paigaldatakse vajaduse korral, M8 x 40, 3 tk/kaar.

		Toote nr	VSAS1 tk	VSAS1L tk
Redeli osad				
1. Moodulredel				
	1,5 m	20010		
	2,1 m	20110		
	3,0 m	20050		
	4,2 m	20070		
2. Ülakaar		20080	2	
3. Raami kinnitus		20090	8	4
4. Jalg				
	20 cm	20940		
	20-40 cm	20730		
	50-70 cm	20740		
	80-100 cm	20750	4	2
	110-130 cm	20760		
5. U-klamber (katuseredele)		20120	2	
6. L-klamber (katusele)		20130	2	
7. Räästakinnitus*		20140	2	
8. Alakaar*		20250		
9. Ülakaare tugikomplekt*		35620		
10. Ülakaare kinnitus katusesilla külge*		20260		
11. Kuuskantpolt M8 x 16		17031	12	6
12. Kuuskantpolt M8 x 40		17301	10	4
13. Kuuskantmutter M8		17021	22	10
Katusekrivi 7 x 50		17271	14	4

- * Tarnitakse lisatellimusel / vastavalt vajadusele.
- Kinnitustarvikud jalgade seinakinnituseks või L-kinnituste paigaldamiseks katuse külge ei sisaldu tarnekomplektis.
 - Lisateavet seinaredeli paigalduse kohta saab paigaldusjuhendist "Seinaredeli paigaldus".

NB! Kasutada polte M8 8.8 (ISO 898).